

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МОНТАЖНОГО ЧЕРТЕЖА НА СЕТКЕ

При монтаже лепного декора на чистовые (окрашенные или по обоям) поверхности перед специалистами встаёт задача переноса на них композиции без нанесения на поверхности дополнительных линий, схем монтажа.

Один из способов для решения данной задачи – использование монтажного чертежа на сетке. Он позволяет в реальном масштабе приложить композицию к поверхности для деликатного переноса узловых точек всех элементов.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Проверить соответствие габаритных размеров монтажного чертежа на сетке и монтажной поверхности.
2. Разделить монтажный чертеж на сетке на сегменты, исключив провисание сетки. Рекомендованные размеры сегментов сетки: ширина = 1,5 метра * высота поверхности (для стен), 1 метр*1 метр (для потолков).
3. При возможности необходимо закрепить сегменты сетки на плоскости в местах, которые в будущем будут перекрыты лепным декором. Этим же правилом необходимо руководствоваться при переносе узловых точек.
4. Наметить узловые точки композиции незаметными аккуратными проколами.
5. Убедиться, что отмеченных точек достаточно для монтажа композиции без сетки.
6. Рекомендуется осуществить фотофиксацию монтажной сетки с отмеченными точками.
7. Обязательно наметить линию стыковки соседнего сегмента.
8. Проверить по лазерному уровню вертикальные и горизонтальные линии переходов между сегментами.
9. Снять сегмент, на котором произведены отметки и произвести сухую сборку элементов лепного декора, согласно сделанным отметкам на монтируемой поверхности на несколько микро шпилек, без клея.
10. Если получившаяся композиция соответствует монтажному чертежу, зафиксировать элементы в соответствии с инструкцией по монтажу лепного декора RODECOR
11. Продолжить работы на последующих сегментах до полного завершения монтажа.

